



# FUNÇÕES MONSIEUR CUISINE SMART



## PRÉ-LAVAGEM

Para que seja mais fácil lavar o seu robot de cozinha, programe uma pré-lavagem breve ou longa, bastando adicionar água e detergente no recipiente de mistura.




## COZEDURA PERSONALIZADA

Cozinhe as suas próprias receitas, escolhendo manualmente a temperatura, tempo, nível e sentido da rotação.



## COZER OVOS

Coloque até 6 ovos no copo, indique qual o tamanho deles e o ponto de cozedura desejado (mole, cremoso ou duro). Depois, é só aguardar.



## FERMENTAR

Utilize esta função para preparar os seus próprios iogurtes e vegetais em conserva (*pikles*) e para levedar massas.



## AMASSAR

Massas densas, leves ou líquidas: qualquer uma pode ser preparada com o programa amassar, que comporta até 1kg de farinha.



## PASSAR

Reduza legumes a sopa ou puré de forma simples, com a função passar.



## DOURAR

Para intensificar os sabores e aromas dos alimentos, utilize esta função em, no máximo, 500 gramas de carne, peixe, legumes ou especiarias.



## BALANÇA

A balança de cozinha incorporada pesa em incrementos de 5 gramas até 5 kg. Pode ser utilizada autonomamente e durante as receitas guiadas.




## COZER LENTAMENTE

Cozinhe carne, peixe ou fruta (para fazer compotas e doces) de forma lenta, num molho à sua escolha (caldo, sumo, água ou vinho).



## SMOOTHIE

Prepare deliciosos e nutritivos batidos ou sumos de fruta em apenas alguns segundos.



## SOUS-VIDE

Prepare alimentos selados a vácuo de forma lenta e cuidadosa.



## COZINHAR A VAPOR

Prepare refeições mais saudáveis, cozinhando os alimentos a vapor, utilizando os acessórios de vapor fundo e plano e/ou com o cesto.




## TURBO

Quer triturar alimentos como frutos secos, cebola ou ervas aromáticas, por exemplo? Tire partido da máxima velocidade do robot, durante o máximo de 20 segundos.



## AQUECER ÁGUA

Os tempos em que aquecia água no fogão ou numa chaleira elétrica acabaram. Agora, esta função está disponível no seu robot de cozinha.



## COZER ARROZ

Fazer arroz nunca foi tão simples. Basta colocá-lo no recipiente de mistura e iniciar o programa para obter arroz perfeitamente cozinhado.